



LATVIJAS REPUBLIKA  
JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA  
Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija  
**LĪVBĒRZES PAMATSKOLA**

Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512903193, NMR kods: 90009250101, Skolas iela 10, Līvberze, Līvberzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014, Latvija  
Tālrunis: 63072588, 63072388, e-pasts: [livberzespsk@jelgavasnovads.lv](mailto:livberzespsk@jelgavasnovads.lv); [www.livberzesvsk.lv](http://www.livberzesvsk.lv)

Jelgavas novada Līvberzes pagastā

APSTIPRINU

Līvberzes pamatskolas direktore

\_\_\_\_\_ D. Podkalna

2017.gada \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

**Nr. 7**

**DROŠĪBAS INSTRUKCIJA SKOLĒNIEM  
PAR ELEKTRODROŠĪBU**

*Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr.1338. "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos"*

1. Pārkāpjot elektrodrošības noteikumus, var iegūt elektrotraumu, jo strāva ejot caur cilvēka ķermeni, iedarbojas uz to ķīmiski, bioloģiski un termiski. Elektriskās strāvas iedarbības rezultātā cilvēks var iegūt elektriskās strāvas triecienu un traumas.
2. Elektriskās strāvas trieciens var izraisīt samaņas zudumu, elpošanas centru paralīzi, nervu sistēmas traucējumus, elektrotraumu gadījumā var tikt bojāta āda, muskuļaudi, asinsvadi, nervu šķiedras, var iegūt apdegumus u.c.
3. Pasākumi, lai izvairītos no traumām:
  - 3.1 Elektriskās ierīces drīkst pieslēgt strāvas avotam, izmantojot tikai nebojātus savienojumus.
  - 3.2. Atslēdzot kontaktdakšu no kontaktligzdas, ar vienu roku pieturi kontaktligzdu, lai nebojātu tās piestiprinājumu sienas kārbā.
  - 3.3. Aizliegts lietot vai izmantot bojātas elektriskās ierīces, slēdžus, rozetes, vadus, patstāvīgi veikt to remontu.
  - 3.4. Aizliegts aiztikt vadus, kontaktligzdas, pieslēgt elektroierīces ar mitrām, slapjām rokām.
  - 3.5. Aizliegts novietot uz vadiem, slēdžiem jebkurus priekšmetus, apģērbus un tml.
  - 3.6. Ja elektroierīce pēkšņi pārtrauc darboties, aizliegts uzsākt jebkādas apskates vai remontdarbus, neatslēdzot ierīci no barošanas avota.
  - 3.7. Elektroierīci nekavējoties atslēdz no tīkla, ja:
    - 3.7.1. noticis vai draud notikt nelaimes gadījums ar cilvēkiem;
    - 3.7.2. no elektroierīces parādās dūmi vai uguns.
  - 3.8. Neaizskar un netuvojies pārrautiem vai zemē guļošiem vadiem pie elektrolīnijām.

- 3.9. Aizliegts atvērt un ieiet elektrosadales mājās, atvērt un aiztikt elektrosadales skapjus.
- 3.10. Elektroizdegšanās gadījumā *aizliegts* dzēst uguni ar ūdeni. Jāizmanto smiltis, ugunsdzēsamais aparāts.
4. Ja redzi bojātu elektrolīniju (pārrauti, nokarājušies vadi), ziņo pieaugušajiem vai zvani Glābšanas dienestam 112.
5. Ja noticis negadījums, zvani Glābšanas dienestam 112, Neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai 113.